



## Feldolgozás

### Alapfelület – az épület vakolandó része – általános követelményei

Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes.

### Felhordás

A hígítatlan Baumit Betonkontaktot lassú járású keverővel alaposan keverjük fel, az anyagot kézzel teddyhengerrel vagy ecsettel, illetve megfelelő berendezéssel gépi szórással lehet felhordani.

### Általános tudnivalók

A bedolgozás során a felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen. Hűvösebb időben és/vagy magas levegő-páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodhat! A leülepedett kvarchomokot fel kell keverni! A betonfelületre lecsapódott, látható pára, nedvesség ill. kondenzvíz esetén vagy ha a beton nedvességtartalma nagyobb mint 4 tömeg%, a vakolást nem szabad megkezdeni. A szerszámokat használat után azonnal vízzel le kell tisztítani. Fémrészeket, üveget stb. Baumit Betonkontakt felhordása előtt megfelelően védeni kell. Az esetleges szennyeződések (felfröccsenések vagy egyéb) lehetőség szerint még friss állapotban tiszta vízzel el kell távolítani a felületről. A megszáradt anyagot acetonnal vagy etilacetáttal lehet oldani (védőeszközöket használjunk). Várakozási idő: legalább 3 órán keresztül száradni kell hagyni.